



CÓMO ASOCIAR SU MÓVIL AL VEHÍCULO

Antes de que pueda utilizar el sistema, su móvil deberá conectarse o asociarse con el sistema Bluetooth del vehículo.

Vehículos equipados con pantalla táctil

Siga estos pasos para asociar su móvil con el vehículo:

- Coloque la llave de contacto del vehículo en la posición de ENCENDIDO (posición II).
- Pulse el botón , situado a la izquierda de la pantalla táctil.
- Utilizando el teclado de la pantalla táctil, introduzca el código **##3#*#**, y pulse después .
- El mensaje **Discover Me** (Descúbrame) aparecerá en la pantalla para confirmar que el sistema está listo para asociarse con un móvil.
- Active la función de conexión Bluetooth de su móvil a partir del menú de selección de éste. (Si desea más información, consulte el manual de instrucciones de su móvil.)
- Seleccione la función “Buscar otros dispositivos Bluetooth” o “Accesorios de audio” desde el menú de selección de su móvil.
- Seleccione “Jaguar” de la lista de dispositivos asociados de su móvil para establecer la conexión con el sistema Bluetooth de su vehículo.
- Introduzca la clave de acceso en su móvil (la clave de acceso es 1313).
- En algunos casos, puede que el mensaje **No BT Phone** (Teléfono sin tecnología Bluetooth) aparezca brevemente.
- Tras una breve pausa, el mensaje **Phone Connected** (Teléfono asociado) aparecerá en pantalla para confirmar que su móvil se ha asociado con el sistema del vehículo.



Nota:

- Una vez que un móvil haya sido asociado con el vehículo, el sistema de éste intentará buscar ese móvil cada vez que se ponga el contacto del vehículo. Si no consigue detectar el móvil, tras unos tres minutos aproximadamente, aparecerá en la pantalla táctil el mensaje **No BT Phone** para confirmar que no hay ningún teléfono conectado.
- Cuando hay un móvil asociado con el vehículo y la conexión Bluetooth está activada, aparecerá una barra junto al icono de la antena. Sin embargo, tendrá que consultar la pantalla de su móvil para determinar la intensidad de la señal de cobertura.
- Si se introduce una clave de acceso errónea, su móvil le solicitará que introduzca la clave de acceso correcta.
- Si se produce una demora de aproximadamente 5 minutos durante el proceso de asociación del móvil con el vehículo, es posible que el mensaje **Handset In Use** (Móvil en uso) aparezca en la pantalla. Si esto se produjese, quite el contacto del vehículo y espere al menos 5 minutos antes de repetir el proceso de asociación.

Información preliminar

Vehículos no equipados con pantalla táctil

Siga estos pasos para asociar su móvil con el vehículo:

- Coloque la llave de contacto del vehículo en la posición de ENCENDIDO (posición II).
- Pulse el botón  situado en el panel de mandos del sistema de audio. Aparecerá en la pantalla la palabra **SIG**.
- Utilizando el teclado del panel de mandos del sistema de audio, introduzca el código **##3##**, y pulse después el botón .
Se recomienda que utilice el código **##3##** para asociar su teléfono móvil, ya que este código no tiene estipulado un periodo de desconexión una vez que expire un cierto límite de tiempo.
- Aparecerá en la pantalla la palabra **SIG******.
- Active la función de conexión Bluetooth de su móvil a partir del menú de selección de éste. (Consulte el manual de instrucciones de su móvil.)
- Seleccione la función “Buscar otros dispositivos Bluetooth” o “Accesorios de audio” desde el menú de selección de su móvil.
- Seleccione “Jaguar” de la lista de dispositivos asociados de su móvil para establecer la conexión con el sistema Bluetooth de su vehículo.
- Introduzca la clave de acceso en su móvil (la clave de acceso es 1313). En la pantalla aparecerá primero la palabra **SIG**.
- Una vez que el móvil se haya asociado con el vehículo, aparecerá la palabra **SIG*** en el panel de mandos del equipo de sonido.

Una vez que un móvil ha sido asociado con el vehículo, cada vez que se ponga el contacto aparecerá **SIG** en la pantalla. La palabra **SIG*** aparece en la pantalla en cuanto el sistema detecta el teléfono móvil.

Si el sistema no consigue detectar el móvil en menos de 2 minutos (después de haber puesto el contacto), el sistema de audio abandonará el modo de telefonía y volverá al modo de audio anteriormente seleccionado.

Nota:

- *Una vez que un móvil se haya asociado con el vehículo, cada vez que se ponga el contacto del vehículo aparecerá primero en la pantalla la palabra **SIG******. Si no se detecta ningún móvil, al cabo de 2 minutos aproximadamente aparecerá en la pantalla la palabra **SIG** para confirmar que no hay ningún teléfono conectado.*
- *Si se introduce una clave de acceso errónea, su móvil le solicitará que introduzca la clave de acceso correcta.*

Información preliminar

Todos los vehículos

Una vez que se ha asociado un móvil con el vehículo, éste intentará buscar el móvil en cuestión cada vez que se ponga el contacto del vehículo.

Cómo asociar otros móviles al vehículo



No se puede asociar más de un móvil a la vez con su vehículo. Una vez asociado con el vehículo, éste intentará buscar ese móvil cada vez que se ponga el contacto del vehículo (posición II): no es necesario volver a asociar manualmente el móvil con el vehículo cada vez que pone el contacto.

La función Bluetooth de su móvil debe estar activada antes de poner el contacto de su vehículo para que el móvil pueda asociarse con dicho vehículo de forma automática.

Si se intenta utilizar un móvil Bluetooth diferente con su vehículo, deberá primero asociarlo manualmente de la manera previamente indicada. Este móvil se convertirá a partir de entonces en el móvil por defecto que el sistema del vehículo intentará buscar cada vez que se ponga el contacto.

Cómo desconectar (desasociar) un móvil del sistema

Para desconectar un móvil del sistema haga lo siguiente:

- Pulse el botón  situado en el panel de mandos del sistema de audio o pantalla táctil.
- Utilizando el teclado, introduzca el código **##3#*#**, y pulse después el botón .

También es posible desconectar un móvil utilizando el teclado de éste. Si desea más información, consulte el manual de instrucciones de su móvil.

Información preliminar

CÓMO RECHAZAR UNA LLAMADA

(Modelos XJ, X-TYPE y S-TYPE)



Pulse **CANCEL** (CANCELAR) en el panel de mandos del sistema de audio para rechazar una llamada entrante.

(Sólo el modelo XK)



Pulse **C/TA** en el panel de mandos del sistema de audio para rechazar una llamada entrante.

RELLAMADA DEL ÚLTIMO NÚMERO MARCADO

(Sólo el modelo XK)



Pulse y mantenga pulsado el botón para activar/finalizar en el panel de mandos del sistema de audio para volver a

llamar al último número marcado. Consulte la página 37 si desea una información más detallada.

CÓMO VOLVER A CONECTAR UN TELÉFONO

Después de asociar un teléfono móvil con el vehículo, es posible que la palabra Jaguar aparezca en la lista de dispositivos Bluetooth de su teléfono (si desea más información, consulte el manual de instrucciones de su teléfono móvil).

Si desasocia su móvil de forma manual, se recomienda que borre la entrada Jaguar de la lista de dispositivos Bluetooth de su móvil antes de volver a asociarlo de nuevo con el vehículo.

AL SALIR DEL VEHÍCULO

El sistema de telefonía del vehículo permanecerá activo durante 6 minutos una vez que se haya quitado el contacto. Si se recibe una llamada durante ese periodo y el móvil se halla en un radio de 10 metros (33 pies) del vehículo, la llamada seguirá siendo transferida al sistema de éste: no podrá contestar la llamada a través de su móvil.

Si desea atender la llamada desde su móvil, deberá efectuar una de las dos operaciones siguientes:

- Transfiera de nuevo la función audio a su móvil.
- Desconecte la conexión de Bluetooth desde su móvil (el teléfono seguirá estando asociado).

Si desea más información, consulte el manual de instrucciones de su móvil.

FUNCIÓN SILENCIAR TONO DE LLAMADA

Algunos móviles poseen una función de Silenciar el tono de llamada, que evita que el teléfono suene al recibir una llamada.

Si su móvil tiene activada la función Silenciar tono de llamada, el sistema de telefonía del vehículo tampoco le avisará cuando reciba una llamada.